

INFORMACIÓN TÉCNICA

DE LOS SINFINES





- > TIPOS DE AVANCE DE MATERIAL PARA SINFÍN
- > DIFERENCIAS ENTRE ESPIRAS Y SINFÍN CONTINUO
- > DIRECCIONES DE GIRO
- > ADHESIVOS EN LOS TRANSPORTADORES A SINFÍN

TIPOS DE AVANCE DE MATERIAL PARA SINFÍN





A continuación, encontrarás toda la información técnica para determinar el giro del sinfín instalado, dependiendo hacia donde queremos transportar el producto. ¡Toma nota!

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE DEL PRODUCTO

> **Para que el producto avance hacia delante:** Hay que girar la rosca en **sentido contrario** del sinfín (rosca derecha, giro a la izquierda).



> **Para que el producto retroceda hacia atrás:** Hay que girar la rosca en el **mismo sentido** del sinfín (rosca derecha, giro a la derecha).



DIFERENCIAS ENTRE ESPIRAS Y SINFÍN CONTINUO

Si quieres conseguir unos resultados óptimos, debes tener en cuenta diferentes puntos, como por ejemplo, cómo diferenciar entre espiras y sinfines continuos, hacia dónde giran los sinfines, etc.

> Espira



> Sinfín Continuo



> Espira entera



> Media espira



> Sinfín con tubo eje



> Sinfín sin tubo eje



DIRECCIONES DE GIRO

GIRO DE LA ESPIRA DEL SINFIN CON TUBO


GIRO A LA IZQUIERDA ←



→ GIRO A LA DERECHA

GIRO DE LA ESPIRA DEL SINFIN SIN TUBO

GIRO A LA DERECHA ←



→ GIRO A LA IZQUIERDA

ADHESIVOS EN LOS TRANSPORTADORES A SINFÍN

ADVERTENCIA



DIRECCIÓN DEL RODAMIENTO SINFIN



DIRECCIÓN DE AVANCE DEL SINFIN



ADHESIVOS EN LOS TRANSPORTADORES A SINFIN

PLACA CE



Tipo / Type:

NºFab. / Serial Nº : Año / Year :

Datos / Data :

PUNTO DE ENGRASE



PUNTO DE
ENGRASE

NO RETIRAR LAS PROTECCIONES

